

## “宝机云” APP 使用指南

### APP 下载登录

1. 扫描下方二维码下载宝机云 APP，并安装到手机



2. 注册手机号码登录宝机云 APP

用户注册、登录说明：

- (1) 用户名为用户申请注册的手机号码
- (2) 已经注册的用户直接使用手机号码登录
- (3) 未注册的用户请联系机床销售经理申请注册



## 二、用户操作

说明:

- (1) 所有注册用户登录宝机云 APP 均可使用“机床报修”“故障案例”“电子资料库”等功能;
- (2) “设备监控”“生产统计”功能需要联网注册机床信息后方可使用。

### 1. 查看机床运行状态




## 2. 查看机床生产情况



## 3. 机床故障报修



已联网的机床，可通过手机 APP 扫描机床诊断页面故障二维码，上传报警数据，参照案例维修机床。未联网的机床，可以在手机 APP 的机床报修界面手动输入，完成远程故障报修。



#### 4. 用户查看报修响应状态及报修历史记录



## 5. 电子资料库

